

# GUÍA AVANZ<mark>ADA DEL</mark> USUARIO



DCP-9270CDN

### ¿Dónde puedo encontrar las Guías del usuario?

¿De qué manual se trata?	¿Qué contiene?	¿Dónde se encuentra?
Avisos sobre seguridad y legales	Lea primero esta Guía. Lea las Instrucciones de seguridad antes de configurar el equipo. Consulte esta Guía para consultar las marcas comerciales y las limitaciones legales.	Impreso/En la caja
Guía de configuración rápida	Siga las instrucciones para configurar el equipo e instalar los controladores y el software del sistema operativo y el tipo de conexión que esté utilizando.	Impreso/En la caja
Guía básica del usuario	Para obtener información sobre las funciones básicas de copia, escaneado e impresión directa y cómo sustituir los consumibles. Consulte las sugerencias de solución de problemas.	Archivo PDF / CD-ROM de documentación / En la caja
Guía avanzada del usuario	Para obtener información sobre las operaciones más avanzadas de copia, funciones de seguridad, informes de impresión y realización del mantenimiento rutinario.	Archivo PDF / CD-ROM de documentación / En la caja
Guía del usuario de software	Siga estas instrucciones para la impresión, escaneado, escaneado en red y el uso de la utilidad de ControlCenter Brother.	Archivo PDF / CD-ROM de documentación / En la caja
Glosario de red	Esta Guía proporciona información básica acerca de las funciones de red avanzadas de los equipos Brother junto con explicaciones sobre las operaciones de red habituales y los términos comunes.	Archivo PDF / CD-ROM de documentación / En la caja
Guía del usuario en red	En esta Guía se proporciona información útil sobre los ajustes de red cableada e inalámbrica y sobre los ajustes de seguridad mientras se utiliza el equipo Brother. También es posible encontrar información sobre los protocolos compatibles con su equipo y consejos detallados para la solución de problemas.	Archivo PDF / CD-ROM de documentación / En la caja

### Tabla de contenido

1	Configuración general	1
	Almacenamiento de memoria	1
	Opción automática de horario de verano	1
	Funciones de ecología	
	Ahorro de tóner	
	Modo espera	
	Modo Hibernación	
	Pantalla LCD	
	Ajuste del brillo de la luz de fondo	
	Ajuste del Temporizador de atenuación de la luz de fondo	
	Informe de configuración del usuario	
	Informe de configuración de la red	
2	Funciones de seguridad	5
	Secure Function Lock 2.0	
	Ajuste y cambio de la Clave del administrador	
	Configuración y cambio del modo de usuario Público	
	Configuración y cambio de usuarios restringidos	
	Activación y desactivación del bloqueo seguro de funciones	
	Cambio de usuarios	
3	Impresión de informes	12
	Informes	12
	Cómo imprimir un informe	
4	Cómo hacer copias	13
4		
4	Configuración de copia	13
4	Configuración de copia	13
4	Configuración de copia Cómo detener la copia Mejora de la calidad de la copia	13 13
4	Configuración de copia	13 13 13
4	Configuración de copia	13 13 14
4	Configuración de copia	13 13 14 15
4	Configuración de copia	13 13 14 15 16
4	Configuración de copia	13 13 14 15 16
4	Configuración de copia	13 13 14 15 17 17
4	Configuración de copia  Cómo detener la copia  Mejora de la calidad de la copia  Ampliación o reducción de la imagen copiada  Copia dúplex (2 caras)  Selección de la bandeja  Ajuste del brillo y del contraste  Clasificación de las copias utilizando la unidad ADF  Cómo hacer copias N en 1 (formato de página)  Copia de ID 2 en 1	13 13 14 15 16 17 17
4	Configuración de copia  Cómo detener la copia  Mejora de la calidad de la copia  Ampliación o reducción de la imagen copiada  Copia dúplex (2 caras)  Selección de la bandeja  Ajuste del brillo y del contraste  Clasificación de las copias utilizando la unidad ADF  Cómo hacer copias N en 1 (formato de página)  Copia de ID 2 en 1  Ajuste del Color (Saturación)	13 13 14 15 17 17 18 19
4	Configuración de copia  Cómo detener la copia  Mejora de la calidad de la copia  Ampliación o reducción de la imagen copiada  Copia dúplex (2 caras)  Selección de la bandeja  Ajuste del brillo y del contraste  Clasificación de las copias utilizando la unidad ADF  Cómo hacer copias N en 1 (formato de página)  Copia de ID 2 en 1	13 13 14 15 17 17 18 19
4	Configuración de copia  Cómo detener la copia  Mejora de la calidad de la copia  Ampliación o reducción de la imagen copiada  Copia dúplex (2 caras)  Selección de la bandeja  Ajuste del brillo y del contraste  Clasificación de las copias utilizando la unidad ADF  Cómo hacer copias N en 1 (formato de página)  Copia de ID 2 en 1  Ajuste del Color (Saturación)  Configuración de los cambios como nuevo predeterminado	13141517171819
4	Configuración de copia  Cómo detener la copia  Mejora de la calidad de la copia  Ampliación o reducción de la imagen copiada  Copia dúplex (2 caras)  Selección de la bandeja  Ajuste del brillo y del contraste  Clasificación de las copias utilizando la unidad ADF  Cómo hacer copias N en 1 (formato de página)  Copia de ID 2 en 1  Ajuste del Color (Saturación)  Configuración de los cambios como nuevo predeterminado  Restablecimiento de todos los ajustes de copia a la configuración	13141517171819

Α	Mantenimiento rutinario	23
	Limpieza y comprobación del equipo	23
	Comprobación de los contadores de páginas	
	Comprobación de la vida útil restante de las piezas	24
	Sustitución de piezas de mantenimiento periódico	24
	Embalaje y transporte del equipo	25
В	Opciones	34
	Bandeja de papel opcional (LT-300CL)	34
	Tarjeta de memoria	
	Tipos de módulos de memoria SO-DIMM	
	Instalación de memoria adicional	35
С	Glosario	37
D	Índice	38

# 1

### Configuración general

# Almacenamiento de memoria

Los ajustes de menú quedan guardados permanentemente y, en caso de producirse un corte del suministro eléctrico, *no* se perderán. Los ajustes temporales (por ejemplo, Contraste) se *perderán*. Asimismo, durante un corte de suministro eléctrico, el equipo conservará la fecha y la hora durante un máximo de 60 horas.

# Opción automática de horario de verano

Puede configurar el equipo para que cambie automáticamente al horario de verano. Con ello, el horario se adelanta una hora en primavera y se retrasa una hora en otoño.

- 1 Pulse MENÚ.
- Pulse ▲ o ▼ para visualizar Conf.inicial.
  Pulse Conf.inicial.
- 3 Pulse Fecha y hora.
- 4 Pulse Luz día auto.
- 5 Pulse sí o No.
- 6 Pulse **Detener/Salir**.

### Funciones de ecología

### Ahorro de tóner

Puede ahorrar tóner mediante esta función. Si configura el ahorro de tóner como Sí, aparecerá la impresión más clara. La configuración predeterminada es No.

- 1 Pulse MENÚ.
- Pulse ▲ o ▼ para visualizar Config. gral.. Pulse Config. gral..
- 3 Pulse A o V para visualizar Ecología. Pulse Ecología.
- 4 Pulse Ahorro de tóner.
- 5 Pulse Sí o No.
- 6 Pulse **Detener/Salir**.



No se recomienda utilizar la función Ahorro de tóner para imprimir fotografías o imágenes de escala de grises.

### Modo espera

La configuración del Modo espera puede reducir el consumo de energía. Cuando el equipo se encuentra en el Modo espera (modo Ahorro energía) funciona como si estuviera apagado. Al recibir datos o al iniciar una operación, el equipo se reactiva desde el Modo espera al Modo preparado.

Puede seleccionar el tiempo durante el cual el equipo debe estar inactivo antes de pasar al modo de espera. Cuando el equipo recibe datos de ordenador o realiza una copia, el temporizador se restablece. La configuración predeterminada es 3 minutos.

Cuando el equipo entra en Modo espera, la luz de fondo de la pantalla LCD se apaga.

- 1 Pulse MENÚ.
- Pulse ▲ o ▼ para visualizar Config. gral.. Pulse Config. gral..
- Pulse ▲ o ▼ para visualizar Ecología.

  Pulse Ecología.
- 4 Pulse Tiempo en reposo.
- Mediante el teclado de marcación en la pantalla táctil, especifique el tiempo durante el cual el equipo deberá estar inactivo antes de pasar al modo de espera.

  Pulse OK.
- 6 Pulse **Detener/Salir**.

### Modo Hibernación

Si el equipo se encuentra en el Modo espera y no recibe ninguna tarea durante un determinado período de tiempo, el equipo entrará en modo Hibernación automáticamente. El modo Hibernación consume menos energía que el Modo espera. El equipo se reactivará y empezará a calentarse cuando reciba datos de ordenador, o bien, cuando pulse la Pantalla táctil o un botón del panel de control.

Cuando el equipo se encuentre en el modo Hibernación, la luz de fondo de la pantalla LCD estará en modo Ahorro de energía y los botones de modo aparecerán atenuados.

Si el equipo dispone de impresión segura de datos, no entrará en el modo Hibernación.

### Pantalla LCD

### Ajuste del brillo de la luz de fondo

Puede ajustar el brillo de la luz de fondo de la pantalla LCD. Si experimenta ciertas dificultades para leer la pantalla LCD, pruebe a cambiar la configuración del brillo.

- 1 Pulse MENÚ.
- Pulse ▲ o ▼ para visualizar Config. gral.. Pulse Config. gral..
- 3 Pulse ▲ o ▼ para visualizar Configur. LCD. Pulse Configur. LCD.
- 4 Pulse Retroiluminac..
- 5 Pulse Claro, Medio o Oscuro.
- 6 Pulse Detener/Salir.

# Ajuste del Temporizador de atenuación de la luz de fondo

Puede establecer el tiempo que permanecerá encendida la luz de fondo de la pantalla LCD después de volver a la pantalla Preparado.

- 1 Pulse MENÚ.
- Pulse ▲ o ▼ para visualizar Config. gral.. Pulse Config. gral..
- 3 Pulse ▲ o ▼ para visualizar Configur. LCD. Pulse Configur. LCD.
- 4 Pulse Temporiz.atenu.
- 5 Pulse No, 10 seg, 20 seg **0** 30 seg.
- 6 Pulse Detener/Salir.

# Informe de configuración del usuario

Puede imprimir un informe de la configuración programada.

- 1 Pulse MENÚ.
- Pulse ▲ o ▼ para visualizar Imp. informes. Pulse Imp. informes.
- Pulse Ajuste usuario.
- 4 Pulse Inicio Negro o Inicio Color.
- 5 Pulse Detener/Salir.

# Informe de configuración de la red

Puede imprimir un informe que muestre la configuración de la red actual, incluida la configuración del servidor de impresión interno.

- 1 Pulse MENÚ.
- Pulse A o ▼ para visualizar Imp. informes. Pulse Imp. informes.
- 3 Pulse Configur. red.
- 4 Pulse Inicio Negro o Inicio Color.
- 5 Pulse Detener/Salir.

# 2

### Funciones de seguridad

### Secure Function Lock 2.0

El bloqueo seguro de funciones le permite restringir el acceso público a las siguientes funciones del equipo:

- Copia
- Escaneado
- Impresión directa
- Impresión
- Impresión en color

Esta función también evita que los usuarios cambien la configuración predeterminada del equipo, ya que limita el acceso a la configuración de menús.

Antes de utilizar las funciones de seguridad, debe introducir una clave de administrador.

Se permite el acceso a las operaciones restringidas creando un usuario restringido. Los usuarios restringidos deben introducir una clave de usuario para poder utilizar el equipo.

Anote con cuidado su clave. Si la olvida, deberá restablecer la clave almacenada en el equipo. Para obtener información acerca de cómo restablecer la clave, llame a su distribuidor Brother para obtener asistencia técnica.

### **Nota**

- El bloqueo seguro de funciones se puede configurar manualmente en el panel de control o mediante administración basada en web. Se recomienda utilizar la administración basada en web para configurar esta función. Si desea obtener más información, consulte la Guía del usuario en red.
- Solo los administradores pueden establecer las limitaciones y hacer modificaciones para cada usuario.

### Ajuste y cambio de la Clave del administrador

### Configuración de la clave

La clave que establezca en estos pasos es para el administrador. Esta clave se utiliza para configurar los usuarios, y activa o desactiva el bloqueo seguro de funciones. (Consulte Configuración y cambio de usuarios restringidos en la página 8 y Activación y desactivación del bloqueo seguro de funciones en la página 10).



Tome nota cuidadosamente de la clave del administrador. Si ha introducido una clave incorrecta, en la pantalla LCD aparecerá Clave errónea. Vuelva a introducir la clave correcta. Si la olvida, llame a su distribuidor Brother para obtener asistencia técnica.

- 1 Pulse MENÚ.
- Pulse ▲ o ▼ para visualizar Config. gral.. Pulse Config. gral..
- 3 Pulse ▲ o ▼ para visualizar Bloqueo func..
  Pulse Bloqueo func..
- 4 Pulse los botones de la pantalla táctil para introducir un número de cuatro dígitos como clave.
  Pulse OK.
- Vuelva a introducir la clave cuando en la pantalla LCD aparezca
  Verif clave:.
  Pulse OK.
- 6 Pulse **Detener/Salir**.

#### Cambio de la clave

1 Pulse меми́.

- Pulse ▲ o ▼ para visualizar Config. gral.. Pulse Config. gral..
- 3 Pulse ▲ o ▼ para visualizar Bloqueo func..
  Pulse Bloqueo func..
- 4 Pulse Configurar clave.
- 5 Pulse los botones de la pantalla táctil para introducir la clave registrada de cuatro dígitos.
  Pulse OK.
- Pulse los botones de la pantalla táctil para introducir un número de cuatro dígitos como nueva clave.
  Pulse OK.
- 7 Vuelva a introducir la clave cuando en la pantalla LCD aparezca
  Verif clave:.
  Pulse OK.
- 8 Pulse **Detener/Salir**.

## Configuración y cambio del modo de usuario Público

El modo de usuario público restringe las funciones que están disponibles para los usuarios públicos. Los usuarios públicos no necesitan introducir una clave para acceder a las funciones disponibles mediante este ajuste. Le permite configurar un usuario público.

- 1 Pulse MENÚ.
- Pulse ▲ o ▼ para visualizar Config. gral.. Pulse Config. gral..
- 3 Pulse A o ▼ para visualizar Bloqueo func.. Pulse Bloqueo func..
- 4 Pulse Configurar ID.
- Pulse los botones de la pantalla táctil para introducir la clave de administrador.
  Pulse OK.
- 6 Pulse ▲ o ▼ para visualizar Modo público. Pulse Modo público.
- Realice uno de los siguientes pasos:
  - Para configurar el usuario Público, pulse Activado o Desactivado para cada operación, tal como se indica a continuación: pulse Copia. A continuación, pulse Activado o Desactivado. Una vez haya establecido Copia, repita estos pasos para Escanear, Impresión directa, Impresora y Impresión a color.

- Para cambiar la configuración de usuario Público, pulse ▲ o ▼ para visualizar el ajuste que desee cambiar. Pulse el ajuste y pulse Activado o Desactivado. Repita este paso hasta que finalice la modificación de los ajustes.
- 8 Pulse **Detener/Salir**.

### Configuración y cambio de usuarios restringidos

Le permite configurar los usuarios con restricciones y una clave para las funciones que tienen disponibles. Puede configurar restricciones más avanzadas como, por ejemplo, por número de páginas o por nombre de inicio de sesión del usuario en el PC, mediante administración basada en web. (Si desea obtener más información, consulte la Guía del usuario en red). Puede configurar hasta 25 usuarios con restricciones y una clave.

### Configuración de usuarios restringidos

- Pulse menú.
- Pulse ▲ o ▼ para visualizar Config. gral.. Pulse Config. gral..
- 3 Pulse **▲** o **▼** para visualizar Bloqueo func.. Pulse Bloqueo func..
- 4 Pulse Configurar ID.
- 5 Introduzca la clave de administrador de cuatro dígitos mediante la pulsación de los botones de la Pantalla táctil. Pulse ok.
- 6 Pulse **A o ▼ para visualizar** Usuario01. Pulse Usuario01.
- Pulse los botones de la pantalla táctil para introducir el nombre de usuario. (Consulte Introducción de texto en el Apéndice C de la Guía básica del usuario). Pulse ok.
- 8 Pulse los botones de la pantalla táctil para introducir la clave de cuatro dígitos del usuario. Pulse ok.

- Para configurar el usuario restringido, pulse Activado o Desactivado en cada operación, tal como se indica a continuación: pulse Copia. A continuación, pulse Activado o Desactivado. Una vez haya establecido Copia, repita estos pasos para Escanear, Impresión directa, Impresora V
  - Impresión a color.
- 10 Repita los pasos del 6 al 9 para introducir cada usuario adicional y su clave.
- Pulse Detener/Salir.



No puede utilizar el mismo nombre que el de otro usuario.

### Cambio de nombre de usuario, clave o ajustes de los usuarios restringidos

- Pulse menú.
- Pulse ▲ o ▼ para visualizar Config. gral.. Pulse Config. gral..
- 3 Pulse **▲** o **▼** para visualizar Bloqueo func .. Pulse Bloqueo func..
- 4 Pulse Configurar ID.
- Introduzca la clave de administrador de cuatro dígitos mediante la pulsación de los botones de la Pantalla táctil. Pulse ok.
- 6 Pulse **▲** o **▼** para mostrar el usuario restringido existente que desea cambiar. Pulse el nombre de usuario.

7 Pulse Cambio.

Para cambiar el nombre de usuario, pulse los botones de la Pantalla táctil para introducir un nuevo nombre de usuario. (Consulte *Introducción de texto* en el *Apéndice C* de la *Guía básica del usuario*).

Pulse ok.

- 8 Para cambiar la clave, introduzca una nueva clave de usuario de cuatro dígitos mediante la pulsación de los botones de la Pantalla táctil.
  Pulse OK.
- 9 Para cambiar la configuración de un usuario restringido, pulse ▲ o ▼ para visualizar el ajuste que desee cambiar. Pulse el ajuste y, a continuación, pulse Activado o Desactivado. Repita este paso hasta que haya terminado de realizar los cambios.
- 10 Pulse **Detener/Salir**.



No puede utilizar el mismo nombre que el de otro usuario.

### Restablezca los usuarios restringidos existentes

- 1 Pulse MENÚ.
- Pulse ▲ o ▼ para visualizar Config. gral.. Pulse Config. gral..
- 3 Pulse ▲ o ▼ para visualizar Bloqueo func.. Pulse Bloqueo func..
- 4 Pulse Configurar ID.
- Introduzca la clave de administrador de cuatro dígitos mediante la pulsación de los botones de la Pantalla táctil. Pulse OK.

- Pulse ▲ o ▼ para mostrar el usuario restringido existente que desea restablecer.
  Pulse el nombre de usuario.
- 7 Pulse Reiniciar.
- 8 Pulse sí para restablecer el usuario restringido existente.
- 9 Pulse **Detener/Salir**.

### Activación y desactivación del bloqueo seguro de funciones

### Activación del Bloqueo seguro de funciones

- 1 Pulse MENÚ.
- Pulse ▲ o ▼ para visualizar Config. gral.. Pulse Config. gral..
- 3 Pulse ▲ o ▼ para visualizar Bloqueo func.. Pulse Bloqueo func..
- 4 Pulse Bloquear No→Sí.
- 5 Introduzca la clave de administrador de cuatro dígitos registrada mediante la pulsación de los botones de la Pantalla táctil.

Pulse ok.

### Desactivación del Bloqueo seguro de funciones

- 1 Pulse Modo público o xxxxx en la pantalla LCD. (Donde xxxxx es el nombre de usuario).
- 2 Pulse Bloquear Sí→No.
- Introduzca la clave de administrador de cuatro dígitos registrada mediante la pulsación de los botones de la Pantalla táctil.

Pulse ok.



Si ha introducido una clave incorrecta, en la pantalla LCD aparecerá
Clave errónea. Vuelva a introducir la clave correcta.

#### Cambio de usuarios

Este ajuste permite cambiar entre usuarios restringidos y el modo público cuando la función de bloqueo seguro de funciones está activada.

### Cambio al modo de usuario restringido

- 1 Pulse Modo público o xxxxx (donde xxxxx es el nombre de usuario).
  Pulse Cambie usuario.
- Pulse ▲ o ▼ para visualizar su nombre de usuario.
- 3 Pulse su nombre de usuario.
- Introduzca la clave de usuario de cuatro dígitos registrada mediante la pulsación de los botones de la Pantalla táctil. Pulse OK.

#### Cambio al modo público

- 1 Pulse xxxxx (donde xxxxx es el nombre de usuario).
- 2 Pulse Ir a Público.



- Después de que un usuario restringido haya terminado de utilizar el equipo, se volverá a la configuración pública una vez transcurridos dos minutos.
- Si la ID tiene establecidas restricciones en el límite de páginas y casi ha alcanzado el número máximo de páginas, la pantalla LCD mostrará el mensaje Límite excedido cuando imprima datos. Póngase en contacto con el administrador para comprobar los ajustes de Bloqueo seguro de funciones.
- Si la ID tiene establecidas las restricciones de Impresión en color en Desactivado, la pantalla LCD mostrará el mensaje Sin permiso cuando intente imprimir datos en color. El equipo solamente imprime los datos en blanco y negro.

### Impresión de informes

### **Informes**

Los siguientes informes están disponibles:

- 1 Informe diario Imprime una lista con información acerca de los 200 últimos mensajes de correo electrónico salientes.
- 2 Ajuste usuario Imprime una lista de los ajustes de configuración actuales.
- 3 Configur. red Imprime una lista de la configuración de la red.
- 4 Imprimir punto tambor Permite imprimir la hoja de verificación de los puntos del tambor para solucionar un problema de la impresión de puntos.

### Cómo imprimir un informe

- 1 Pulse MENÚ.
- Pulse ▲ o ▼ para visualizar Imp. informes. Pulse Imp. informes.
- 3 Pulse el informe que desea imprimir.
- 4 Pulse Inicio Negro o Inicio Color.
- 5 Pulse Detener/Salir.

# 4

### Cómo hacer copias

### Configuración de copia

Puede cambiar la configuración de copia temporalmente para la siguiente copia.

Estos ajustes son temporales y el equipo vuelve a la configuración predeterminada un minuto después de finalizar la copia.

Para cambiar un ajuste, pulse (COPIA) y, a continuación, pulse ◀ o ▶ para desplazarse por los ajustes de copia. Cuando el ajuste que desea se muestre en pantalla, pulse el botón.

Cuando haya finalizado de seleccionar ajustes, pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.

### Cómo detener la copia

Para detener la copia, pulse Detener/Salir.

# Mejora de la calidad de la copia

Puede seleccionar entre varias opciones de calidad. La configuración predeterminada es Automático.

■ Automático

Esta opción es el modo recomendado para las impresiones normales. Apropiada para documentos que contengan tanto texto como fotografías.

■ Texto

Apropiada para documentos que contengan principalmente texto.

■ Foto

Ofrece una calidad de copia mejor para fotografías.

GráficoApropiado para copiar recibos.

- 1 Pulse (COPIA).
- 2 Cargue el documento.
- Introduzca el número de copias que desee.
- 4 Pulse ∢o ▶ para visualizar Calidad.
  Pulse Calidad.
- 5 Pulse Automático, Texto, Foto o Gráfico.
- Si no desea modificar más ajustes, pulse Inicio Negro o Inicio Color.

### Ampliación o reducción de la imagen copiada

Para ampliar o reducir la siguiente copia, siga las instrucciones descritas a continuación:

- 1 Pulse (COPIA).
- 2 Cargue el documento.
- Introduzca el número de copias que desee.
- 4 Pulse ◀o▶ para visualizar
  Ampliar/ Reducir.
  Pulse Ampliar/ Reducir.
- 5 Pulse 100%, Ampliar, Reducir o Personalizar (25-400%).
- 6 Realice uno de los siguientes pasos:
  - Si ha seleccionado Ampliar o Reducir, pulse el botón de porcentaje de ampliación o reducción que desee.
  - Si ha elegido

    Personalizar (25-400%),

    introduzca una relación de

    ampliación o reducción del 25% al

    400%.

Pulse ok.

■ Si seleccionó 100%, vaya al paso ?.

100%*	
104% EXE → LTR	
141% A5 → A4	
200%	
50%	
70% A4 → A5	
78% LGL → LTR	
83% LGL → A4	
85% LTR → EXE	
91% Pág. completa	
94% A4 → LTR	
97% LTR → A4	
Personalizar (25-400%)	

Si no desea modificar más ajustes, pulse Inicio Negro o Inicio Color.



Las Opciones de formato de página 2 en 1 (Vert), 2 en 1 (Hori), 2 en 1 (Id), 4 en 1 (Vert) y 4 en 1 (Hori) *no* están disponibles con las funciones Ampliar/Reducir.

### Copia dúplex (2 caras)


Si desea utilizar la función automática de copia dúplex, cargue el documento en la unidad ADF.

Si se muestra el mensaje de memoria agotada durante la realización de copias dúplex, intente instalar memoria adicional. (Consulte *Instalación de memoria adicional* en la página 35).


Deberá elegir un diseño de copia a 2 caras entre las siguientes opciones antes de poder comenzar la copia dúplex. El diseño del documento determina qué diseño de copia a 2 caras debería elegir.

#### ■ 2 caras-2 caras

Vertical




Horizontal




■ Vuelta por borde largo 1 cara→2 caras


Vertical




Horizontal




■ Vuelta por borde largo 2 caras→1 cara Vertical




Horizontal




■ Vuelta por borde corto 1 cara→2 caras Vertical




Horizontal



■ Vuelta por borde corto 2 caras→1 cara Vertical



Horizontal



- 1 Pulse (COPIA).
- 2 Cargue el documento.
- Introduzca el número de copias que desee.

#### Capítulo 4

- 4 Pulse ◀ o ▶ para visualizar Copia dúplex. Pulse Copia dúplex.
- 5 Pulse ◀o ▶ para visualizar las siguientes opciones de diseño:

2cara→2cara, 1cara→2cara Gir bord larg, 2cara→1cara Gir bord larg, 1cara→2cara Gir bord cort, 2cara→1cara Gir bord cort,

Pulse la opción que desee.

Si no desea modificar más ajustes, pulse Inicio Negro o Inicio Color.

### Selección de la bandeja

Es posible cambiar temporalmente la opción Uso de la bandeja para la siguiente copia.

- 1 Pulse (COPIA).
- Cargue el documento.
- Introduzca el número de copias que desee.
- Pulse ◀o ▶ para visualizar Uso bandeja.
  Pulse Uso bandeja.
- 5 Pulse MP>B1, MP>B1>B2 1, B1>MP, B1>B2>MP 1, Sólo bandeja1, Sólo bandeja2 1 0 Sólo MP.
  - <sup>1</sup> B2 y Sólo bandeja2 aparecen solamente si la bandeja inferior opcional está instalada.
- 6 Si no desea modificar más ajustes, pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.



Para cambiar la configuración predeterminada de Utilización de la bandeja, consulte Selección de bandeja en modo copia en el Capítulo 2 de la Guía básica del usuario.

# Ajuste del brillo y del contraste

#### **Brillo**

Ajuste el brillo de copia para que las copias sean más oscuras o más claras.

- 1 Pulse (COPIA).
- Cargue el documento.
- Introduzca el número de copias que desee.
- 4 Pulse ◀o▶ para visualizar Brillo.
  Pulse Brillo.
- Pulse ◀ para que la copia sea más oscura, o pulse ▶ para que la copia sea más clara. Pulse ○K.
- 6 Si no desea modificar más ajustes, pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.

#### Contraste

Ajuste el contraste para que la imagen tenga un aspecto más nítido e intenso.

- 1 Pulse (COPIA).
- Cargue el documento.
- Introduzca el número de copias que desee.
- 4 Pulse ∢o ▶ para visualizar Contraste.
  Pulse Contraste.
- Pulse ◀ para disminuir el contraste, o pulse ▶ para aumentar el contraste. Pulse OK.
- Si no desea modificar más ajustes, pulse Inicio Negro o Inicio Color.

## Clasificación de las copias utilizando la unidad ADF

Puede ordenar varias copias. Las páginas se apilarán en el orden 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, etc.

- 1 Pulse (COPIA).
- 2 Cargue el documento en la unidad ADF.
- Introduzca el número de copias que desee.
- Pulse ◀o ▶ para visualizar Apilar/Ordenar. Pulse Apilar/Ordenar.
- 5 Pulse Ordenar.
- 6 Si no desea modificar más ajustes, pulse Inicio Negro o Inicio Color.



Ordenar solamente está disponible cuando el documento está en el ADF.

# Cómo hacer copias N en 1 (formato de página)

Puede reducir la cantidad de papel usado al copiar mediante la función de copia N en 1. Esta opción le permite copiar dos o cuatro páginas en una sola página. Si desea copiar ambas caras de una tarjeta de identificación en una sola página,

consulte Copia de ID 2 en 1 en la página 19.

### **!** IMPORTANTE

- Asegúrese de que el tamaño del papel está establecido en A4, Carta, Legal o Folio.
- No puede utilizar la función Ampliar/Reducir con la función N en 1.
- (Vert) significa Vertical y (Hori) significa Horizontal.
- 1 Pulse ( (COPIA).
- 2 Cargue el documento.
- 3 Introduzca el número de copias que desee.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para visualizar Formato pág.. Pulse Formato pág..
- Pulse ◀o ▶ para visualizar
  Normal (1 en 1),2 en 1 (Vert),
  2 en 1 (Hori),2en1(Id)<sup>1</sup>,
  4 en 1 (Vert) 0 4 en 1 (Hori).
  Pulse el botón que desee.
  - Si desea obtener más información acerca de 2en1 (Id), consulte Copia de ID 2 en 1 en la página 19.

6 Si no desea modificar los ajustes adicionales, pulse Inicio Negro o Inicio Color para escanear la página.
Si colocó el documento en la unidad ADF, el equipo escanea las páginas e inicia la impresión.


### Si está utilizando el cristal de escaneado, diríjase al paso 7.

- Después de haber escaneado la página, pulse sí para escanear la siguiente página.
- 8 Coloque la siguiente página en el cristal de escaneado.
  Pulse Inicio Negro o Inicio Color.
  Repita los pasos 7 y 3 para cada página del formato.
- Después de haber escaneado todas las páginas, pulse No en el paso para finalizar.

### Si está copiando desde la unidad ADF:

Coloque el documento *cara arriba* en el sentido que se indica a continuación:

■ 2 en 1 (Vert)



■ 4 en 1 (Vert)




■ 4 en 1 (Hori)

 $\bullet \boxed{1} \boxed{2} \boxed{3} \boxed{4} \rightarrow \boxed{\frac{1}{3}}$ 


### Si está copiando desde el cristal de escaneado:

Coloque el documento *cara abajo* en el sentido que se indica a continuación:





■ 2 en 1 (Hori)



■ 4 en 1 (Vert)



■ 4 en 1 (Hori)




### Copia de ID 2 en 1

Permite copiar la carné de identidad por ambas caras en una página a tamaño original.



Es posible copiar una carné de identidad dentro de los límites permitidos en cumplimiento de las leyes aplicables. Consulte Uso ilegal del equipo para la copia en la Folleto de avisos sobre seguridad y legales.

- 1 Pulse 📵 (COPIA).
- Coloque la carné de identidad cara abajo en el lado izquierdo del cristal de escaneado.



- Incluso si un documento se coloca sobre la unidad ADF, el equipo escanea los datos del cristal de escaneado.
- Introduzca el número de copias que desee.
- Pulse ◀o ▶ para visualizar Formato pág.. Pulse Formato pág..
- Pulse ◀o ▶ para visualizar 2en1 (Id).
  Pulse 2en1 (Id).
- 6 Pulse Inicio Negro o Inicio Color.
  Una vez que el equipo haya escaneado la primera cara de la tarjeta, la pantalla LCD mostrará el mensaje Dé la vuelta al carné de identid.
  Después pulse Inicio..

#### Capítulo 4

- 7 Dé la vuelta a la carné de identidad y colóquela sobre el lado izquierdo del cristal de escaneado.
- 8 Pulse Inicio Negro o Inicio Color. El equipo escanea la otra cara de la tarjeta e imprime la página.



Cuando se selecciona Copia de ID 2 en 1, el equipo ajusta la calidad en Foto y el contraste en +2.

### Ajuste del Color (Saturación)

Puede cambiar la configuración predeterminada de saturación de color.

- 1 Pulse (COPIA).
- 2 Cargue el documento.
- Introduzca el número de copias que desee.
- 4 Pulse ◀ o ▶ para visualizar Ajuste color. Pulse Ajuste color.
- 5 Pulse Rojo, Verde o Azul.
- 6 Pulse ◀ para reducir o ▶ para aumentar la saturación del color.
  Pulse ○K.
- Repita los pasos 6 y 6 si desea ajustar el color siguiente. Pulse 🔼
- 8 Si no desea modificar más ajustes, pulse **Inicio Negro** o **Inicio Color**.

# Configuración de los cambios como nuevo predeterminado

Puede guardar los ajustes de copia de las opciones Calidad, Brillo, Contraste y Ajuste color que utiliza con mayor frecuencia si los establece como predeterminados. Estos ajustes se conservarán hasta que los modifique de nuevo.

- 1 Pulse (COPIA).
- Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el ajuste que desea cambiar y, a continuación, pulse la nueva opción. Repita este paso para cada ajuste que desee modificar.
- 3 Una vez modificado el último ajuste, pulse ◀o ▶ para visualizar Ajustr nuevo predetermin.. Pulse Ajustr nuevo predetermin..
- 4 Pulse sí.
- 5 Pulse **Detener/Salir**.

### Restablecimiento de todos los ajustes de copia a la configuración predeterminada

Es posible restablecer todos los ajustes de copia modificados a los valores predeterminados. Estos ajustes se conservarán hasta que los modifique de nuevo.

- 1 Pulse 📵 (COPIA).
- Una vez modificado el último ajuste, pulse ◀ o ▶ para visualizar Restaurar predetermin.. Pulse Restaurar predetermin..
- 3 Pulse Sí.
- 4 Pulse **Detener/Salir**.

### Ajuste de los favoritos

Puede almacenar los ajustes de copia que utiliza con mayor frecuencia, para ello, ajústelos como un favorito. Es posible ajustar hasta tres favoritos.

- 1 Pulse (COPIA).
- Elija la opción de copia y los ajustes que desee almacenar.
- 3 Pulse ◀o▶ para visualizar
  Ajustes favoritos.
  Pulse Ajustes favoritos.
- 4 Pulse Guardar.
- 5 Pulse la ubicación donde desea guardar la configuración de Favorito:1, Favorito:2 o Favorito:3.
- 6 Realice uno de los siguientes pasos:
  - Si desea cambiar el nombre del ajuste, pulse ☑ para eliminar los caracteres. A continuación, introduzca el nuevo nombre (hasta 12 caracteres). Pulse ⊙K
  - Si no desea cambiar el nombre del ajuste, pulse OK.
- Pulse Detener/Salir.

### Recuperación del ajuste favorito

Cuando esté listo para utilizar uno de sus conjuntos de ajustes favorito, podrá recuperarlos.

- 1 Pulse 📵 (COPIA).
- 2 Pulse Favorito.
- 3 Pulse el ajuste favorito que desee recuperar.
- 4 Pulse Inicio Negro o Inicio Color.

### Cambie el nombre del ajuste favorito

Una vez que haya almacenado el ajuste favorito, podrá cambiarle el nombre.

- 1 Pulse (COPIA).
- Pulse ◀o ▶ para visualizar Ajustes favoritos. Pulse Ajustes favoritos.
- 3 Pulse Cambiar nombre.
- 4 Pulse el ajuste favorito al que desee cambiar el nombre.
- 5 Introduzca el nuevo nombre (hasta 12 caracteres).
- 6 Pulse ok.
- 7 Pulse Detener/Salir.

# A

### **Mantenimiento rutinario**

# Limpieza y comprobación del equipo

Limpie el exterior y el interior del equipo periódicamente con un paño seco y sin pelusa. Al sustituir el cartucho de tóner o la unidad de tambor, no olvide limpiar el interior del equipo. Si las páginas impresas quedan manchadas con tóner, limpie el interior del equipo con un paño seco y sin pelusa.

### **A** ADVERTENCIA

NO utilice materiales de limpieza que contengan amoníaco, alcohol, cualquier tipo de spray o cualquier tipo de sustancia inflamable para limpiar el exterior o el interior del equipo. De lo contrario, podría producirse un incendio o una descarga eléctrica.

Consulte Para utilizar el producto con seguridad en el Folleto de avisos sobre seguridad y legales si desea obtener información sobre cómo limpiar el equipo.







Procure no inhalar tóner.

### IMPORTANTE

Utilice detergentes neutros. Si para limpiar se utilizan líquidos volátiles, como disolvente o benceno, se dañará la superficie del equipo.

# Comprobación de los contadores de páginas

Es posible consultar los Contadores de páginas del equipo para las copias, las páginas impresas, los informes y las listas, o para obtener un resumen total.

- 1 Pulse MENÚ.
- Pulse ▲ o ▼ para visualizar Info. equipo. Pulse Info. equipo.
- 3 Pulse Cont. páginas. En la pantalla LCD se muestra el número de páginas de Total, Lista, Copia O Impresora.
- 4 Pulse Total, Lista, Copia o Impresora para visualizar los contadores de páginas para Color y Blanco y negro.
- 5 Realice uno de los siguientes pasos:
  - Si desea ver las demás opciones, pulse <a>></a>
  - Si desea salir, pulse **Detener/Salir**.

# Comprobación de la vida útil restante de las piezas

Puede consultar la vida útil de piezas del equipo en la pantalla LCD.

- 1 Pulse MENÚ.
- Pulse ▲ o ▼ para visualizar Info. equipo. Pulse Info. equipo.
- O Pulse Vida útil de las piezas.
- Pulse ▲ o ▼ para visualizar la vida útil restante aproximada de las piezas de Tambor, Cinturón de arrastre, Fusión, Láser, Kit AP MP, Kit AP 1 y Kit AP 2.
- 5 Pulse Detener/Salir.

# Sustitución de piezas de mantenimiento periódico

Las piezas de mantenimiento periódico tendrán que sustituirse con frecuencia para mantener la calidad de impresión. Las partes enumeradas a continuación se deberán sustituir después de imprimir aproximadamente 50.000 páginas <sup>1</sup> para el Kit AP MP y 100.000 páginas <sup>1</sup> para el Kit AP 1, el Kit AP 2, la unidad de fusión y la unidad láser. Llame a su distribuidor de Brother cuando aparezcan los mensajes siguientes en la pantalla LCD.

Páginas de una sola cara de tamaño A4 o Carta.

Mensaje en la pantalla LCD	Descripción
Piezas de repuesto	Sustituya la unidad de fusor.
Unidad de fusor	
Piezas de repuesto	Sustituya la unidad de láser.
Unidad láser	
Piezas de repuesto	Sustituya el kit de alimentación de papel para la bandeja de papel.
Kit AP 1	рарсі.
Piezas de repuesto Kit AP 2	Sustituya el kit de alimentación de papel para la bandeja inferior (opción).
Piezas de repuesto Kit AP MP	Sustituya el kit de alimentación de papel para la bandeja multipropósito.

# Embalaje y transporte del equipo

### ADVERTENCIA

Este equipo es pesado y su peso es de 28,5 kg aproximadamente. A fin de evitar lesiones, para levantar el equipo se necesitan al menos dos personas. Tenga cuidado de no pillarse los dedos cuando deposite el equipo.



Si utiliza una bandeja inferior, transpórtela por separado del equipo.


### • IMPORTANTE

Cuando transporte el equipo, deberá retirar la caja de tóner desechable del equipo y colocarla en una bolsa de plástico. Si no la retira ni la coloca en una bolsa de plástico antes del transporte, el equipo podría sufrir graves daños y la garantía quedaría nula y sin efecto.




Si por alguna razón debe transportar el equipo, vuelva a empaquetarlo cuidadosamente en el embalaje original para evitar que se produzcan daños durante el tránsito. Sería conveniente contratar un seguro adecuado para el equipo con el transportista.

Compruebe que tiene las siguientes piezas para el reembalaje:




- Bolsa de plástico para la caja de tóner desechable
- 2 Materiales de embalaje de color naranja para inmovilizar las partes internas (4 piezas)
- 3 Una hoja de papel (A4 o Carta) para proteger la unidad de correa (adquiérala usted mismo)
- 1 Apague el equipo. Desconecte todos los cables y, a continuación, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.


Pulse el botón de liberación de la cubierta y abra la cubierta delantera.



3 Sujete el asa verde de la unidad de tambor. Tire de la unidad de tambor hacia afuera hasta que se detenga.




Gire la palanca de bloqueo verde (1) (situada en el lado izquierdo del equipo) en dirección contraria a las agujas del reloj hasta alcanzar la posición de liberación. Mientras sujeta las asas verdes de la unidad de tambor, levante la parte frontal de la unidad de tambor y retírela del equipo.




### • IMPORTANTE


- Sujete las asas verdes de la unidad de tambor cuando la transporte. NO sujete la unidad de tambor por los bordes.
- Recomendamos que coloque la unidad de tambor sobre una superficie limpia y plana, con una pieza de papel desechable debajo por si el tóner se derrama o vuelca accidentalmente.
- Manipule el cartucho de tóner y la caja de tóner desechable con cuidado. Si el tóner se derrama en las manos o prendas, límpielas o lávelas con agua fría.
- Para evitar que el equipo resulte dañado por la electricidad estática, NO toque los electrodos indicados en la ilustración.



5 Sujete el asa verde de la unidad de correa con ambas manos y levante la unidad de correa; a continuación, extráigala.




6 Retire las dos piezas de material de embalaje de color naranja y deséchelas.






Este paso solamente es necesario la primera vez que se sustituye la caja de tóner desechable y no se requiere para la caja de tóner desechable de sustitución. Las piezas de embalaje de color naranja vienen instaladas de fábrica para proteger el equipo durante el envío desde la fábrica.

Retire la caja de tóner desechable del equipo mediante el uso del asa verde y, a continuación, introdúzcala en una bolsa de plástico y selle la bolsa completamente.




### **!** IMPORTANTE


La caja de tóner desechable debe manipularse con mucho cuidado. Si el tóner se derrama en las manos o prendas, límpielas o lávelas con agua fría. 8 Vuelva a colocar la unidad de correa dentro del equipo. Asegúrese de que la unidad de correa está nivelada y que encaja firmemente en su sitio.




- Instale los materiales de embalaje de color naranja en la unidad de tambor tal como se indica a continuación:
  - Para fijar los cartuchos de tóner, instale las tiras de embalaje de color naranja (1) (marcadas con una L y una R) de manera que coincidan con los laterales izquierdo y derecho de la unidad de tambor, tal como se muestra en la ilustración.
  - Acople la tira de embalaje de color naranja (2) al lateral izquierdo de la unidad de tambor, tal como se muestra en la ilustración.

■ Deslice el material de embalaje pequeño de color naranja (3) sobre el eje metálico en el lateral derecho de la unidad de tambor, tal como se muestra en la ilustración.







Ocoloque una hoja de papel (formato A4 o Carta) sobre la unidad de correa para evitar daños a dicha unidad.




Asegúrese de que la palanca de bloqueo verde (1) se encuentra en la posición de liberación, tal como se muestra en la ilustración.




Haga coincidir los extremos de las guías (2) de la unidad de tambor con las marcas ► (1) que se encuentran a ambos lados del equipo y, a continuación, coloque la unidad de tambor dentro del equipo hasta que se detenga en la palanca de bloqueo verde que se encuentra en la posición de liberación.



Gire la palanca de bloqueo verde (1) en la dirección de las agujas del reloj hasta la posición de bloqueo.




Empuje la unidad de tambor hacia adentro hasta que se detenga.




15 Cierre la cubierta delantera del equipo.


Coloque la pieza de espuma de poliestireno (2) dentro de la caja de cartón más baja (1). A continuación, coloque la caja de tóner desechable en la pieza de espuma de poliestireno.



Final Envuelva el equipo con una bolsa de plástico. Coloque el equipo sobre la pieza de espuma de poliestireno (1).




(8) Coloque la pieza de espuma de poliestireno (2) en la parte posterior de la pieza de espuma de poliestireno (1) tal como se muestra en la ilustración.




19 Coloque la caja de cartón más alta (1) sobre el equipo y la caja de cartón más baja (2). Alinee los orificios de unión de la caja de cartón más alta con los orificios de unión de la caja de cartón más baja.

Fije la caja de cartón más alta a la caja de cartón más baja mediante las cuatro uniones de plástico (3) tal como se muestra en la ilustración.



Coloque las dos piezas de espuma de poliestireno (1) dentro de la caja de cartón de modo que la parte derecha del equipo coincida con la marca "RIGHT" de una de las piezas de espuma de poliestireno y la parte izquierda del equipo con la marca "LEFT" de la otra pieza. Coloque el cable de alimentación CA y los materiales impresos en la caja de cartón original tal y como se muestra en la ilustración.




21 Cierre la caja de cartón y precíntela concinta adhesiva.

# **Opciones**

# Bandeja de papel opcional (LT-300CL)

Es posible instalar una bandeja inferior opcional con capacidad para 500 hojas de papel de 80 g/m<sup>2</sup>.

Cuando se instala una bandeja opcional, el equipo pasa a tener una capacidad para 800 hojas de papel normal.



Para obtener información acerca de la configuración, consulte las instrucciones suministradas con la bandeja inferior.

### Tarjeta de memoria

DCP-9270CDN dispone de 256 MB de memoria estándar. El equipo dispone de una ranura para la ampliación opcional de la memoria. Puede aumentar la memoria hasta un máximo de 512 MB mediante la instalación de una memoria SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module, pequeño módulo compacto de memoria en línea doble).

### Tipos de módulos de memoria SO-DIMM

Puede instalar los siguientes módulos de memoria SO-DIMM:

- Kingston KTH-LJ2015/128 de 128 MB
- Kingston KTH-LJ2015/256 de 256 MB
- Transcend TS128MHP422A de 128 MB
- Transcend TS256MHP423A de 256 MB



- Si desea obtener más información, visite el sitio web de Kingston Technology en http://www.kingston.com/.
- Si desea obtener más información, visite el sitio web de Transcend en http://www.transcend.com.tw/.

En general, los módulos de memoria SO-DIMM deben incluir las siguientes especificaciones:

Tipo: salida de 144 contactos y 16 bits

Latencia CAS: 4

Frecuencia de reloj: 267 MHz (533 Mb/s/contacto) o más Capacidad: 64, 128 o 256 MB

Altura: 30,0 mm

Tipo de DRAM: SDRAM DDR2



- Es posible que exista algún módulo SO-DIMM que no funcione con el equipo.
- Para obtener más información, llame al distribuidor donde adquirió el equipo o al Servicio de atención al cliente de Brother.


## Instalación de memoria adicional

- Apague el equipo.
- Desconecte el cable de interfaz del equipo y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente.



Compruebe que ha apagado el equipo antes de instalar o extraer el módulo SO-DIMM.

Retire la cubierta de plástico (1) y, a continuación, la metálica (2) del módulo SO-DIMM.




4 Desembale el módulo SO-DIMM y sujételo por los bordes.


### ! IMPORTANTE

Para evitar daños en el equipo debido a la electricidad estática, NO toque los chips de memoria ni la superficie de la tarjeta.

5 Sujete el módulo SO-DIMM por los bordes y haga coincidir las muescas de este con los salientes de la ranura. Inserte el módulo SO-DIMM diagonalmente (1); a continuación, inclínelo hacia la tarjeta de interfaz hasta que quede encajado en su sitio (2).



6 Vuelva a colocar la cubierta de metal (2) y, a continuación, la cubierta de plástico (1) del módulo SO-DIMM.



- 7 En primer lugar, enchufe de nuevo el cable de alimentación del equipo en la toma corriente y conecte después el cable de interfaz.
- 8 Encienda el equipo.



Para comprobar que ha instalado correctamente el módulo SO-DIMM, puede imprimir la página de configuración de usuario en la que se muestra el tamaño de memoria actual. (Consulte *Informe de configuración del usuario* en la página 4).

# Glosario

Esta lista contiene todas las funciones y términos que aparecen en los manuales Brother. La disponibilidad de estas funciones se encuentra en función del modelo adquirido.

#### Ajustes temporales

Es posible seleccionar una serie de opciones para cada copia sin necesidad de modificar la configuración predeterminada.

#### **Buscar**

Un listado alfabético electrónico de entradas LDAP.

### Cancelar trabajo

Cancela una tarea de impresión programada y borra la memoria del equipo.

#### Escala de grises

Tonalidades de gris disponibles para la copia.

#### Escaneado

El proceso de envío de la imagen electrónica de un documento en papel al ordenador.

#### LCD (pantalla de cristal líquido)

La pantalla del equipo que presenta los mensajes interactivos durante el proceso de programación en pantalla y que muestra la fecha y la hora cuando el equipo está inactivo.

#### Lista de Ayuda

Copia impresa de la tabla de menús completa, que puede utilizar para programar el equipo si no tiene las Guías del usuario a mano.

#### Lista de configuración del usuario

Informe impreso que muestra la configuración actual del equipo.

#### Modo Menú

Modo de programación para cambiar la configuración del equipo.

### OCR (Reconocimiento óptico de caracteres)

La aplicación de software ScanSoft™
PaperPort™ 12SE con OCR o la
aplicación de software Presto!
PageManager convierte las imágenes de
texto en texto que puede ser modificado
por el usuario.

#### Resolución

El número de líneas verticales y horizontales por pulgada.

#### Resolución Fina

Una resolución fina de 203 × 196 ppp. Se utiliza para letra pequeña y gráficos.

#### Volumen de la alarma

Ajuste del volumen del pitido de la alarma al pulsar un botón o producirse un error.

# Índice

A	T.
Ahorro de tóner	Impresión Consulte la Guía del usuario del software. Información sobre el equipo comprobación de la vida útil restante de las piezas
Calidad copia13 Configuración remota Consulte la Guía del usuario del software. Configuración temporal de copia13 ControlCenter2 (para Macintosh)	Informes Configuración de la red
Consulte la Guía del usuario del software. ControlCenter4 (para Windows <sup>®</sup> ) Consulte la Guía del usuario del software.	brillo de la luz de fondo3
Copia       Ampliar/Reducir       14         brillo       17         calidad       13         configuración temporal       13         contraste       17         Copia de ID 2 en 1       19         N en 1 (formato de página)       18         ordenar (sólo con ADF)       17         tecla       13         uso de ADF       17         uso del cristal de escaneado       18         Copia dúplex       15         Corte del suministro eléctrico       1	Macintosh Consulte la Guía del usuario del software. Mantenimiento, rutinario
Escaneado Consulte la Guía del usuario del software.	N en 1 (formato de página)18
F	Ordenar17
Formato de página (N en 1)18	
Horario de verano1	

### P

Consulte la Guía del usuario del software y la Ayuda de la aplicación PaperPort™ 12SE para acceder a las Guías básicas.  Presto! PageManager  Consulte la Guía del usuario del software.  Consulte también la Ayuda de la aplicación Presto! PageManager.
R
Red escaneado Consulte la Guía del usuario del software. impresión Consulte la Guía del usuario en red. Reducir copias
Seguridad Bloqueo seguro de funciones clave del administrador
U
Unidad de tambor comprobación (vida útil restante)24 Usuarios restringidos8
W
Windows® Consulte la Guía del usuario del software.



Este equipo solamente puede utilizarse en el país en el que se ha adquirido. Las compañías locales Brother o sus distribuidores únicamente ofrecerán soporte técnico a aquellos equipos que se hayan adquirido en sus respectivos países.